はしご兼用脚立(60型)

取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありが とうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事 項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱 説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、

内容にしたがって正しくお使いください。<mark>また、お読み</mark>に なった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ 大切に保存してください。

- ●はしご兼用脚立は、正しく使われていないと 転倒や転落の危険があります。お使いになる ときは、はしご兼用脚立の安定した状態を 確認してください。
- ●はしご兼用脚立は、昇降面の左右方向に転倒 しやすいので、十分注意してお使いください。
- ●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使 用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされ ても責任を負いかねますのでご了承ください。

表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている 🕂 マーク 付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ず お守りください。

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故 が生じる危険が極めて大きいことを示します。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が 生じる危険があることを示します。

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損 する恐れがあることを示します。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害 事故の原因になります。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示し



このマークは、強制(必ずすること)を示します。

<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベル の中で絵表示を使用しています。 絵表示には下記の意味があります。

感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると感電して 危険であることを示します。

○ 「 す動部や回転部で手をはさまないよう注意

脚立を開閉するときに、可動部や回転部などで手をはさ む恐れがあることを示します。

別この面は裏面です 使用禁止

裏面を使うと開き止め金具が破損して、転落の危険があ ることを示します。

天板の上で爪先立ちすること禁止

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして 、転倒する危険があることを示します。


*** 開き止め金具のロック忘れに注意

開き止め金具のロックを忘れて使うと脚が開閉し、転倒 や転落の恐れがあることを示します。

左右方向転倒に注意

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあることを示 します。

各部のなまえ



※1.ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。2.ラベルナンバーは、ラベルの右下に配慮されています。3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重 大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について



はしご兼用脚立としての用途以外の使い かたをしないでください。

はしご兼用脚立は、高い所で作業するとき の足場として作られた「脚立」の用途と、 建物などに立て掛けて高い所に昇り降り する「はしご」の用途があります。「はしご」 として使うときは、作業をしないでくださ い。使いかたを誤ったり、用途以外の使い かたをしますと、転倒や転落による重大な 事故の恐れがあります。

★警告 この製品は、本体表示ラベルでの最大使用 質量の範囲内で使用してください。

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量 を超えるときは、使用しないでください。ま た、荷物はバランスが保てる程度の大きさ や重さにしてください。



⚠警告 はしご兼用脚立を加工や改造しないでく ださい。

重大な事故を起こす恐れがあります。



お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が 理解できない人には、使わせないでくださ

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、 安全に使用する上で特に重要なことが書か れていますので、内容が理解できない人が 使うと、重大な事故につながる恐れがあり



⚠ 注意 使用に適した服装で使ってください。 製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける 恐れのある服装で使用しないでください。



貼りつけてあるラベルが無くなったり、読 めなくなった製品は使わないでください。 必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、 正しい位置に貼り、内容を理解してから使 ってください。ラベルを取り寄せるときは、 ラベルのナンバー(「各部のなまえ」(1ペ ージを参照))をご連絡ください。

⚠注意

身体が下記の状態のときは、使わないでく

- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき
- 身体のバランスが保てず、転倒や転落の



/ 注意 この製品を人に貸すときは、取扱説明書も 共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に 重要なことが書かれていますので、よくご 理解のうえ使うように指導してください。

2. ご使用になる前に



使う前には、必ず「ご使用前の点検(5ペー ジを参照)」を行い、異常のないことを確認

異常のあるときは、絶対に使わないでくだ さい。重大な事故につながる恐れがあります。



変形したはしご兼用脚立を、使わないでく

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ 材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下し ます。したがって、変形した製品を修理して 使いますと、容易に折れたり曲がったり して、重大な事故の原因になります。

3. 運ぶときは



持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、 乱暴に扱わないでください。 乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因

4. 設置する場所について

小合降

設置するときや持ち運ぶときは、配電線に 注意してください。 この製品は電気を通しますので、配電線に

触れると感電し、重大な事故につながる危 険があります。



はしごや脚立が安定しない場所には、設置 しないでください。 設置場所が下記の状態では、はしごや脚立

が傾いて転倒や転落の恐れがあります。 やわらかい地面や壁で、はしごや脚立が

安定しない場所。

- ・段差があったり、凹凸があって安定しない
- 場所。 ・はしごで使うとき、支柱の片側がジャリ もう一方がコンクリートなど、左右の硬さ が違う場所。
- ・脚立で使うとき、脚立がガタツク場所。
- ・傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- ・その他、安定しない場所。

↑ 警告 はしごや脚立が滑りやすい場所には、設置 しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落 の恐れがあります。

- ・滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板 の上。
- 濡れている場所。
- 滑りやすいタイル·ガラスなどの璧。
- 積雪や凍結している場所。



⚠警告 人の出入口やドアの前には、設置しないで ください。

出入りする人や開けたドアで、はしごや脚 立が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

雨の中や風の強い場所には、設置しないで ください。

濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて 身体のバランスをくずして、転倒や転落の 恐れがあります。



⚠警告 足元や周囲がはっきり見えない暗がりに は、設置しないでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付 かないことが原因で、転倒や転落の恐れが あります。



周囲に危険なものがある場所や、頭上に 障害物のある場所には設置しないでくだ

転倒や転落の恐れがあります。

5. はしごや脚立にするとき



両側の開き止め金具を確実にロックして ください。(「ご使用前の点検」(5ページ を参照)



開き止め金具のロックが不十分で使うと脚 が開閉し、転倒や転落の恐れがあります。



脚立を開閉するときに、可動部や回転部な どで手をはさまないように注意してくだ さい。



6. 脚立状態で設置するとき



脚立を高くするために、脚立にパイプや木 などをつないだり、台や箱の上に乗せたり しないでください。

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、 転倒や転落の恐れがあります。

7. はしご状態で立て掛けるとき



はしごの裏面は 絶対に使わない でください。 はしごが破損して、 転倒や転落の危険 があります。



⚠ 危険 はしごの立て掛け角度は、約75度にして ください。

> はしごを立てすぎると倒れ、ねかせすぎる と滑りますので、転倒や転落の危険があり ます。





はしごを水平にして、使わないでくだ **⚠警告** さい。



はしごを長くするために、別のはしごや パイプ・木などをつないだり、台や箱の上に

乗せたりしないでください。 つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、



を立て掛けて使わな いでください。



端が外れ、転倒や転落の恐れがあります。

たり、水平にして使わないでください。

脚立を折りたたんだまま、建物に立て掛け

不安定な使用のため、バランスをくずして、



⚠警告 電柱や木など丸いものには、立て掛けない

踏ざんが直接あたると、はしごが不安定に なり、バランスをくずして、転倒や転落の



先立ちや片足で立たな いでください。 バランスをくずして、転 倒や転落の危険がありま す。天板に乗るときは、 身体が天板の中央になる ように乗ってください。

天板の端に乗ったり、爪



脚立が不安定になり、転倒や転落の恐れが



脚立を背にして、昇り降りしないでくださ

⚠警告

脚立の支柱から身体を乗り出ないでくだ さい。 身体を乗り出すとバランスをくずして、転

倒や転落の恐れがあります。 身体の安定が得られないような荷物を持

状態にしてください。



って、昇り降りしないでください。 バランスをくずして、転倒や転落の恐れが あります。そのような荷物があるときは、 背中に背負うなどして、両手両足が使える

<u>∕</u>**҈**(警告

使用中、脚立の上で壁や物を無理に押した り、引いたりしないでください。

無理に押したり、引いたりすると、反動で 脚立が不安定になり、転倒や転落の恐れが



二つの脚立の間に 板をかけて、足場 などに使わないで ください。





▲注意 脚立は慎重に昇り降りし、脚立の途中から 飛び降りたりしないでください。 傷害事故の恐れがあります。降りるときは、

最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてく

9. はしご状態で昇り降りするときは

ださい。



点より上の踏ざん や支柱に、体重をか けないでください。 はしごの接地側が持 ち上がって不安定に なり、転倒や転落の 恐れがあります。

はしごと建物の接

同時に2人以上乗ら

ないでください。 はしごが不安定になり、転倒や転落の恐れ があります。









製品が破損して、転倒や転落の恐れが



転倒や転落の恐れがあります。 建物のはりや突き出 た壁に、はしごの先端

> はしごのしなりや滑り によって、はしごの先



小警告

転倒や転落の恐れがあります。

恐れがあります。

8. 脚立状態で昇り降りや作業するとき



同時に2人以上乗らないでください。



い。 身体が不安定になり、転倒や転落の恐れが あります。





はしごを背にしたり、手放しで昇り降りし ないでください。

身体が不安定になり、転倒や転落の恐れが あります。



はしごの支柱から身体を乗り出さないで ください。

身体を乗り出すとバランスをくずして、転 倒や転落の恐れがあります。



身体の安定が得られないような荷物を 持って、昇り降りしないでください。 バランスをくずして、転倒や転落の恐れが あります。そのような荷物があるときは、

背中に背負うなどして、両手両足が使える 状態にしてください。



はしごの上で壁や物を無理に押したり、 引いたりしないでください。

壁などを無理に押したりすると、その反動 ではしごが立ち上がったり、ずれたりして、 バランスをくずして、転倒や転落の恐れが あります。



▲注意 はしごは慎重に昇り降りし、はしごの途中 から、飛び降りたりしないでください。 傷害事故の恐れがあります。降りるときは、 最下段の踏ざんまで使って慎重に降りて ください。

ご使用前の点検

はしご兼用脚立をお使いになる前には、下記の点検を行 い、異常のないことを確認してください。また、異常に 対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用 してください。


1. 目で見て、下記の点検をしてください。


①踏ざんにグリース·油・泥・雪·水・ペンキなど、滑り やすいものが付いていないか 確認し、付いている場合はきれ いに拭き取ってください。

VCA

(7ページを参照) ②支柱に曲がり・ねじれ・へこみが ありませんか。ある場合は、絶対

に使わないで廃棄してください。





- ⑤リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがあり ませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してく
- ⑥滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減っ たりしていませんか。外れたり、すり減ったりしてい る場合は、絶対に使わないでください。必ず弊社まで ご相談いただき、新しい滑り止めキャップ(支柱端具) と交換してください。


2. 下記の箇所を触って点検をしてください。


①各段の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検 してください。ガタツキがある場合は、絶対に使わな いで廃棄してください。


3. 支柱を開閉して、下記の点検をしてください。

コスムーズに開閉できますか。

スムーズに開閉できないときは、 左右のヒンジ(回転金具)に泥や セメント・ごみの噛み込みがないか 点検し、あれば取り除いてくだ。







絶対に使わないで廃棄 してください。



TIN

TLANCON .

設置場所について

1. 脚立状態で使うとき

- ・平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また脚立が埋も れない場所を選んで設置してください。
- ・雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に 設置してください。
- ・脚立の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業 姿勢で使える位置に設置してください。
- ・設置後は脚立にガタツキがないか確認し、ある場合は 脚立の位置を移動してガタツキなどを取り除いてくだ

2. はしご状態で使うとき

- ガタツキがない安定した場所、滑りにくい場所、また はしごが埋もれない場所を選んで設置してください。
- ・雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に 設置してください。
- はしごの周囲に危険な物がなく、バランスの良い姿勢 で使える位置に設置してください。
- はしごとの接点が使用質量に十分耐えられ、横すべりや ガタツキがないことを確認して、ある場合は、はしごの 位置を移動してガタツキなどを取り除いてください。

脚立状態での使いかた

1. 脚立にするときとたたみかた

<脚立にするとき>

- ①はしご兼用脚立の踏ざんを両手で 持ち、片方の支柱をほぼ垂直に立て てください。
- ②もう一方の支柱を、右図のように開 いてください。
- ※はしご状態から脚立にする場合は、 左右の開き止め金具を、下図のよう に掛けてください。



③標準タイプは、左右の開き 止め金具を右図のように、↓ 位置で上から押さえて、開き 止め金具を確実にセットして ください。



-6-

聞いる

くたたみかた>

【 標準タイプ】

①左右の開き止め金具を下図のように、↑位置で上に あげて、金具を「への字」にしてください。



②両手で踏ざんを上図のように持ち、慎重に折りたた んでください。

【 一体式タイプ】

- ①左右のロック部を解除し、 開き止め金具を外してくだ さい。
- ②両手で踏ざんを左図(<脚 立にするとき>を参照)の ように持ち、慎重に折りた たんでください。





▲ 警告 開閉は、慎重にゆっくり行ってください。 乱暴にしますと可動部や回転部などで 手をはさんだり、変形や破損の原因になり ます。

2. 脚立の昇りかた・降りかた・作業のしかた


- 昇る前に、必ず左右の開き止め金具が確実にロックさ れていることを確認してください。
- 運動靴など、滑りにくいはき物をはいてください。
- 身体の前面を脚立の昇降面に向け、慎重に昇り降り してください。
- 荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手を使え るようにしてください。 正しい使いかた
- 天板に乗るときは、 身体が天板の中央に くる位置に乗ってく ださい。
- ●脚立の上で作業する ときは、脚立の支柱 から身体を乗り出さ ないでください。
- 降りるときは、飛び
- 降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛け、最下段の踏ざん まで使って慎重に降りてください。


- ●踏ざんに乗るときは 正しい足の掛けかた 悪い足の掛けかた 図のように足を掛けて ください。 脚立を移動するときは、
- 脚立から地上に降りて 移動してください。

はしご状態での使いかた

1. はしごにするときとたたみかた

くはしごにするとき> ①はしご兼用脚立を折 りたたんだ状態のま ま、床面に寝かせて 置いてください。







はしご兼用脚立を横向きに起こしたとき、

くたたみかた>

/!!注意

①はしごを横向きに起こし、左右のロック部を解除して、 開き止め金具を外して、折りたたんでください。



横向きにしたとき、上から力を加えない でください。製品が変形することがあり ます。



⚠注意 はしごを折りたたむときは、慎重に行って ください。乱暴にしますと、変形や破損の 原因になります。

2. はしごの立て掛けかた

- ①はしごの表面が使えるように立て掛けてください。 ※裏面には「この面は裏面です 使用禁止」の危険ラ ベルが貼ってあります。
- ②はしごの立て掛け角度を約75度に調整します。 ※75度の目安は、支柱に貼ってある「75度指示ラ
- イン」を、水平な地面(床)・垂直な建物と平行になる ようにしてください。
- ③はしごを正面から見て、まっすぐ(水平な地面に90 度)に立て掛けてください。

3. はしごの昇りかた・降りかた

- ●昇る前に、必ず左右の開き止め金具が確実に ロックされていることを確認してください。
- はしごは、表面と裏面があります。昇る前に表面で あることを確認してください。裏面には、「この面は 裏面です 使用禁止」のラベルが貼ってあります。
- 運動靴など、滑りにくいはき物をはいてください。 身体の前面をはしごに向け、両手・両足を使って、 慎重慎重に昇り降りしてください。
- 昇り降りに支障をきたすような荷物があるときは、 背中に背負うなどして、両手を使えるようにし、身 体のバランスに注意しながら昇り降りしてください。
- はしごから屋根、屋根からはしごに乗り移るときは、 はしごが不安定になります。補助者がはしごを しっかり支えて、安定させてください。
- ●はしごを使って降りるときは、1段ずつ踏ざんに 足を掛け、最下段の踏ざんまで使って慎重に降り

使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

はしご兼用脚立にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は 大敵です。いつもきれいにしておいてください。

<掃除のしかた>

- ①汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってくだ さい。
- ②汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布 で拭いてください。
- ③油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリー ナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってく ださい。

クリーナーや洗剤を付けたままにして **⚠注意** いますと腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

①雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場 所を選んで保管してください。雨や直射日光が当ると、 各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。

②本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから 保管してください。



- ください。変形の原因になります。
 - ●農薬やセメント・石灰の近くに本製品を 置きますと、化学反応を起こして腐食の 原因になりますので、絶対に置かないで ください。

「故障かな?」と思ったら(不調診断)

< 現象 > ・使ったときに、グラグラする。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部	ある場合は、使わないで廃
に、ゆるみやガタツキが	棄してください。
ありませんか。	
支柱とヒンジ(回転金具)	ある場合は、使わないで廃
の接合部に、ゆるみやガ	棄してください。
タツキがありませんか。	

< 現象 > ・ 開き止め金具が確実にロックできない。 助立がスムーズに開閉できない。

加墨のし かた

占燥する倍配

点検する箇所	処直のしかた
開き止め金具に、変形が	ある場合は、使わないで廃
ありませんか。	棄してください。
ロック部の機能がそこな	ある場合は、使わないで廃
われるような破損や変	棄してください。
形、サビ付きがありませ	
んか。	
ロック受けピンに破損や	ある場合は、使わないで廃
変形、脱落がありません	棄してください。
か。	
支柱やヒンジ(回転金具)	ある場合は、使わないで廃
に変形がありませんか。	棄してください。
ヒンジ(回転金具)がサビ	サビ付いている場合は、回
付いていませんか。	転部に注油してください。
	機能がそこなわれるよう
	ないちじるしいサビ付き
	がある場合は、使わないで
	廃棄してください。

v 租免 v ・ 設置面が水平であるのに ガタガタする

く死象と、改造面が小子でのものに、カブカブする。	
点検する箇所	処置のしかた
脚元や先端が曲がって	曲がっている場合は、使わ
いませんか。	ないで廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱	外れたり、すり減ったりし
端具)が、外れたり、す	ている場合は、使わないで
り減ったりしていませ	ください。(弊社までご相
んか。	談ください。)

/田毎へ ナキノ ガタガタし アハス

く現象と ・ 入ざく カダカダしている。	
点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやね	ある場合は、使わないで廃
じれがありませんか。	棄してください。
支柱や踏ざんに、曲がり	ある場合は、使わないで廃
やへこみなどの変形はあ	棄してください。
11+414	

りませんか。 < 現象 > ・折りたたんだとき、合わされる脚に大きな ズレがある。

点検する箇所	処置のしかた
ヒンジ(回転金具)に変	ある場合は、使わないで
形がありませんか。	廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)を止	ゆるんだり 外れたりし
めているリベットが、ゆ	ている場合は、使わない
るんだり外れたりしてい	で廃棄してください。
ませんか。	



▲ 製品に異常があった場合、自分の判断で、 手直しや補修は絶対にしないでください。 一度変形した本体や金具は、いちじるしく 強度が落ちており、手直ししても本体や金 具の破損が起こり、転倒や転落による人身 事故の原因になります。

〒569-8510 大阪府高槻市三島江 1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

AM10:00 \(\text{PM4:00} \)

-8-

ただし PM12:00~PM1:00 及び土・日・祝を除く ※この取扱説明書は、軽金属製品協会が企画・制作したものです。無期転用を